


Zigbee 管理软件使用说明



选择菜单——进入通信管理状态，



成功进入命令状态将在下面的日志框显示如下：



设备管理：添加设备，修改选择设备，删除选中设备

厦门四信通信科技有限公司

Add: 中国厦门市软件园二期观日路 44 号 3 层

http: //www.four-faith.com 客服热线: 400-8838-199 Tel: 0592-6300320 Fax: 0592-5912735

厦门四信通信Zigbee管理软件V1.0							
系统	控制	设备管理	分组管理	通信设置	查看	帮助	
设备分组	添加设备	修改选中设备	删除选中设备	MAC地址	网络地址	设备在线状态	节点类型
厦门软件园				85499B01004B1200	17	离线	未知
福州				4444434435435345	3454	离线	未知
				1122334455667795	3	离线	终端设备
				1122334455667755	53	离线	终端设备

分组管理：添加分组，删除分组

厦门四信通信Zigbee管理软件V1.0					
控制	设备管理	分组管理	通信设置	查看	帮助
设备名称	MAC地址	网络地址	设备在线状态	节点类型	
5566					
软件园二期					
未知					
外婆家人					
未知					
89833					
未知					
未知					
werwer					

通信设置：

厦门四信通信Zigbee管理软件V1.0							
系统	控制	设备管理	分组管理	通信设置	查看	帮助	
设备分组	添加设备	修改选中设备	删除选中设备	MAC地址	网络地址	设备在线状态	节点类型
厦门软件园				5566	85499B01004B1200	17	离线
福州				软件园二期	4444434435435345	3454	离线
				未知	1122334455667795	3	离线
				外婆家人	1122334455667755	53	离线

设置通信方式及串口号、波特率、数据校验停止位等等。

通信方式：		串口
串口号：		COM4
波特率：		115200
数据校验停止位：		8N1
确定		取消

厦门四信通信科技有限公司

Add: 中国厦门市软件园二期观日路44号3层

http: //www.four-faith.com 客服热线: 400-8838-199 Tel: 0592-6300320 Fax: 0592-5912735

选中列表中设备，右键即显示菜单：发送数据，按 MAC 地址查看网络状态，按网络地址查询网络状态，查询所有设备网络状态，删除选中设备，修改选中设备



双击左边列表中设备分组即可查看该分组包含的所有设备信息，并在右边的列表中显示。

